

LT3 DURABLE

Contrôleur de système de réfrigération

Paramètres de sécurité de blocage

Presser [SET] pour 3 secondes l'affichage montrera [888], pendant que ce signal clignote appuyer en même temps sur les deux flèches ▼ et ▲ jusqu'à ce que l'affichage montre [Lo] qui veut dire que les paramètres sont bloqués, presser [SET] encore pour modifier les valeurs avec les flèches ▼ et ▲ pour choisir de bloquer avec [y] ou de débloquer avec [n]
Après avoir sélectionné les paramètres de sécurité de déblocage presser [SET] l'affichage va montrer [th] vous pouvez alors aller sur les autres paramètres à régler en appuyant sur les flèches ▼ ou ▲

Autres opérations :

Après avoir mis l'alimentation pousser [ON/OFF] pour démarrer le compresseur [Pon] ; arrêt = [Pof]

Après avoir appuyé sur la touche [ON/OFF] le compresseur va démarrer avec son temps de délais de protection, si vous voulez éviter ce temps d'attente et démarrer immédiatement le compresseur appuyer sur ▼ jusqu'à ce que l'affichage montre [Pon] le contrôle va alors faire démarrer le compresseur directement sans délais.

Compteur du temps de fonctionnement du compresseur [tot]

Appuyer en même temps les deux flèches ▼ et ▲ jusqu'à ce que l'affichage montre [tot] et ensuite montrer par exemple 3 chiffres [012] et une autre série de chiffres par exemple [345] cela voudra dire que le compresseur a tourné 12345 heures
Si aucune touche n'est poussée pour 30 secondes le contrôleur va revenir à sa position normale d'affichage de température

Alarme

Pour enlever l'affichage clignotant de l'alarme [CLn] appuyer sur ▼

Code d'erreur

Pour enlever les codes d'erreurs affichés utiliser la fonction [ON/OFF] et démarrer l'unité, les fonctions d'erreurs seront annulées

Fonctions des codes

	Marche / Arrêt	on/off sur le boîtier de contrôle		Jaune	Lampe en fonction
	+ / --	Pour monter ou descendre les valeurs		Vert	Lampe qui clignote : compresseur va démarrer Lampe allumée : compresseur marche
	SET	Pour rentrer les réglages		Rouge	Lampe en fonction : Dégivrage
	Dégivrage Manuel	Pousser ce bouton pour enclencher un dégivrage manuellement		Jaune	Lampe en fonction : Ventilation fonctionne
	Éléments de porte	Marche /Arrêt des éléments chauffant anti-buée		Jaune	Lampe fonctionne : Éléments chauffant anti-buée de porte fonctionne
	Lumière	Marche/arrêt des lumières		Jaune	Lampe en fonction : Lumière interne allumée

Diagramme électrique



